

Sicherheitsanweisungen

1. **Installation durch Fachpersonal:**
Die Installation muss ausschließlich von geschultem und autorisiertem Fachpersonal gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
 2. **Stromversorgung und Wasserzufuhr abschalten:**
Vor Beginn der Arbeiten sind die Strom- und Wasserzufuhr abzustellen, um Schäden und Unfälle zu vermeiden.
 3. **Verwendung gemäß Zweck:**
Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Einsatzzweck in Sanitäreinrichtungen genutzt werden. Unsachgemäße Nutzung kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
 4. **Dichtheitsprüfung:**
Nach der Installation müssen alle Verbindungen auf Dichtheit geprüft werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
 5. **Keine Modifikationen:**
Änderungen oder Eingriffe in das Produkt sind nicht erlaubt und führen zum Erlöschen der Garantie sowie zur Beeinträchtigung der Funktionssicherheit.
 6. **Materialschutz:**
Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Chemikalien, da diese die Oberflächen oder Dichtungen beschädigen könnten.
-

Installationshinweise

1. **Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
 - Lesen Sie die mitgelieferte Montageanleitung sorgfältig durch.
2. **Montageort:**
 - Die Betätigungsplatte muss bündig in die dafür vorgesehene Aussparung installiert werden.
 - Der Zugang zur pneumatischen Steuerung und den Anschlüssen sollte gewährleistet sein.
3. **Anschluss der Pneumatik:**
 - Verbinden Sie die pneumatischen Leitungen entsprechend der Anleitung.
 - Achten Sie darauf, die Leitungen nicht zu knicken oder zu beschädigen.
4. **Wasseranschluss:**
 - Schließen Sie den Spülauslauf an die Wasserzufuhr an und überprüfen Sie die Dichtungen auf korrekten Sitz.
 - Stellen Sie sicher, dass die Druckverhältnisse im zulässigen Bereich liegen.
5. **Befestigung:**
 - Die Betätigungsplatte muss stabil und flächenbündig an der vorgesehenen Stelle montiert werden.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben oder Befestigungsmaterialien.
6. **Funktionstest:**
 - Prüfen Sie die Betätigungsplatte auf korrekte Funktion, indem Sie mehrere Spülvorgänge auslösen.
 - Kontrollieren Sie, ob die Spülung pneumatisch und ohne Verzögerung arbeitet.
7. **Endabnahme:**

- Abschließend sind alle sichtbaren Verbindungen und Oberflächen auf Beschädigungen und korrekten Sitz zu überprüfen.